

## ■LCD1730S ファームウェアアップデート手順 V1.0

株式会社エーディテクノ サポート部

### 【準備するもの】

- ①LCD1730S 本体と AC アダプター
- ②USB メモリー (USB2.0 メモリー容量 32GB 以下)
- ③パソコン (USB ポート付)

### 【手順】

1. “LCD1730S Firmware\_v1.2.zip”を解凍したフォルダ内の「MERGE.bin」ファイルを FAT32 でフォーマットした USB メモリーにコピーします (フォルダは不要です)。

※USB メモリーにこのファイル以外はいれないでください。

※ファイル名や拡張子を変更しないでください。

※LCD1730S 本体のシステム設定メニューの VER が “V1.2” 以上の場合は、このアップデートを行う必要はありません。

2. LCD1730S 本体 (以下、本体) を電源 ON した状態 (前面右下の電源ランプが緑点灯の状態) で、その USB メモリーを本体裏側下部 “SERVICE ONLY” と表記された USB 端子に差し込みます (黒い保護キャップは外します)。

#### ●LCD1730 の背面下部



USB 端子(黒い保護キャップを外す)




USB メモリーを差す

3. 本体天面部の「MENU」ボタンを押して、MENU 画面を表示します。「◀または▶」ボタンを押して、カーソルを “システム設定” まで移動し「MENU」ボタンを押します。


#### ●LCD1730 の操作ボタン



#### ●MENU 画面



4. システム設定メニューで「◀または▶」ボタンを押して、カーソルを “ISP” まで移動し「MENU」ボタンを押します。次に「◀または▶」ボタンを押して “無効” → “有効” にします。




ファームウェアのアップデートが始まり、しばらく MENU が表示されたままとなります(約 40 秒)。その後、画面が真っ暗になって再起動が始まり画面に “■ADTECHONO” ロゴが表示され、再度画面が真っ暗になるとアップデートは完了です。

※アップデート中は、電源を切ったり、USB メモリーを抜いたりしないでください。

5. 「MENU」ボタンを押すと、MENU が英語表記になっています。


「MENU」ボタンを押し、「◀または▶」ボタンを押して “System Setting” まで移動し「MENU」ボタンを押します。

System Setting の MENU 画面に変わりますので、再度「MENU」ボタンを押します。



カーソルが “Language” にある状態で「◀または▶」ボタンを押し、日本語表示に変更します。

6. システム設定の MENU 画面の一番下の “VER” が、“V1.2” に変わっていることを確認してください。



※万一、VER が V1.2 になっていない場合は、このファームウェアのアップデートがうまく完了していない可能性がありますので、再度手順 1 からお試しください。

7. 本体の USB 端子から USB メモリーを抜き、黒いキャップを嵌め付けます。



以上