

2020年5月19日

お客様各位

株式会社エーディテクノ

製品のクリーニング・消毒についてのご案内

拝啓 時下ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度の新型コロナウイルス感染拡大の影響により、製品のクリーニング・消毒についてご案内させていただきます。

敬具

記

消毒について

薬品は使用しないでください。アルコールや消毒薬などの薬品は、筐体やパネル面の変色、変形、キズ、故障の原因になる可能性があります。

消毒については、製品に触れる前と触れた後に手を消毒していただくなどの運用にてご対応をお願いいたします。

※アルコールや消毒薬などの薬品使用によって、製品に損傷や故障が生じた場合の修理費用についてはお客様のご負担となりますのでご注意ください。

クリーニングについて

クリーニングの際は、接続ケーブルをすべて抜いてから、きれいな柔らかい布で軽く乾拭きを行ってください。汚れがひどい時は、薄めた中性洗剤をきれいな柔らかい布に付けてよく絞ってから拭き、その後乾いた布で水分を拭き取ってください。

[ご注意]

- ・ 科学雑巾、ベンジンやシンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。また水洗いは絶対に行わないでください。変色や変形、故障の原因になります。
- ・ 液晶パネル面やパネルの外枠は強く拭いたり押ししたりしないでください。ムラや暗くなるなどの表示異常が発生する原因になります。

以上